



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внешняя звуковая карта Vom V8 (Микшерный пульт)



СОДЕРЖАНИЕ

Использование	3
Подключение.....	4
Примечание.....	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	10


Использование

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы включить или выключить. Нажатие в течение трех секунд клавиш электронного звука или эффекта изменения тона приводит к сбросу или автоматическому сбросу после нажатия цифры
2. Когда мигают индикаторы шести кнопок эффектов, это означает, что звуковая карта разряжена. Недостаток питания повлияет на качество звука. Пожалуйста, зарядите её. Звуковую карту можно заряжать во время использования, что незначительно влияет на качество звука, но некоторые зарядные устройства также имеют шум тока. Большинство шумов возникают при подключении к розетке питания во время подключения. Это вызвано нестабильным питанием источника. Пожалуйста, обратите на это внимание.
3. Плотно подключайте все кабели в разъемы. Если на телефоне установлен чехол, пожалуйста, снимите чехол, чтобы избежать блокировки разъёма. Затем вставьте кабель дважды. Некоторые наушники чрезмерно чувствительны и имеют высокую частоту, поэтому микрофон звуковой карты, реверберация, высокие и низкие звуки и монитор следует не переводить на максимум, иначе может возникнуть обратная связь. Медленно регулируйте до полного устранения обратной связи.
4. Во время работы с живым звуком или записи песен уровень записи на звуковой карте должен быть открыт, чтобы аудитория могла слышать звук.
5. Если вы транслируете звук или поёте в одиночку, уровень громкости музыки регулируется на телефоне, а внешний входной аккомпанемент в звуковой карте или оборудовании для аккомпанеента регулируется громкостью музыки.
6. При трансляции с компьютера или записи песен сначала выключите динамики компьютера, затем отключите питание динамиков, подключите звуковую карту к компьютеру и перезагрузите компьютер для обеспечения нормальной работы. Если зрители слышат слабый звук микрофона, пожалуйста, проверьте микрофон компьютера. Не рекомендуется использовать динамики во время прямой трансляции. Пожалуйста, используйте наушники-мониторы для повышения качества звука, который слышат зрители.
Если вы хотите петь так, чтобы люди вокруг вас слышали, при использовании динамика расстояние между микрофоном и динамиком должно быть больше, чтобы предотвратить появление обратной связи или помех с микрофоном.
7. Перед каждой игрой или записью проверьте подключение звуковой карты и оборудования, нажав на звуковые эффекты на карте звука (song1 и laugh). Если на записи или зрителю слышно звуковые эффекты, значит, звуковая карта подключена к устройству.


8. Использование всех интерфейсов этого продукта:

Подключение


Предназначение портов и разъемов




Подключение двух смартфонов




Подключение одного мобильного (караоке)




Подключение мобильных телефонов




Трансляция с телефона, аккомпанемент с компьютера



Трансляция с компьютера и телефона одновременно



Трансляция с компьютера



Примечание

Емкостный микрофон обладает сильным эффектом подбора звука. Клиент с громким тоном должен находиться на определенном расстоянии (около 30-40 см) от микрофона. Регулируйте расстояние между голосом и звуком, чтобы предотвратить слишком громкое звучание, и можно также уменьшить громкость микрофона.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**